


## Explosionszeichnung OK-STEINL-Exzentrerschleifer REX®-2 125 mm + REX®-3 150 mm



| Nr. | Drehmoment<br>in.-lbs. (Nm) |
|-----|-----------------------------|
| 12  | 55 - 65 (6.2 - 7.3)         |
| 40  | 16 - 20 (1.8 - 2.3)         |
| 44  | 60 - 72 (6.8 - 8.1)         |
| 46  | 36 - 48 (4.1 - 5.2)         |
| 58  | 30 - 35 (3.4 - 3.9)         |

**Schleifteller 125 mm**  
→ siehe Seite 3.077



**Schleifteller 150 mm**  
→ siehe Seite 3.078



## Ersatzteile-Liste REX-2 und REX-3

| Nr.          | Art.-Nr.         | Beschreibung   | VKE   |
|--------------|------------------|--|---|
| 1            | siehe Set 01     | Sicherungsring   | siehe Set 01  |
| 2            | siehe Set 01     | Kugellager   | siehe Set 01  |
| 3            | RL-ET0003        | Kopflagerplatte  | 1   |
| 4            | RL-ET0004        | Rotor-Gehäuse  | 1   |
| 5            | RL-ET0005        | O-Ring   | 1   |
| 6            | RL-ET0006        | Rotor  | 1   |
| 7            | RL-ET0007        | Lamellensatz   | 5   |
| 8            | RL-ET0008        | Splint   | 1   |
| 9            | RL-ET0009        | Fußlagerplatte   | 1   |
| 10           | siehe Set 01     | Lager  | siehe Set 01  |
| 11           | RL-ET0011        | O-Ring   | 1   |
| 12           | RL-ET0012        | Ring-Mutter  | 1   |
| 14           | RL-ET0014        | Dichtung   | 1   |
| 15           | RL-ET0015        | Ventil   | 1   |
| 16           | RL-ET0016        | Arretierung  | 1   |
| 26           | RL-ET0026        | Stift  | 1   |
| 27           | RL-ET0027        | Griff  | 1   |
| 31           | siehe Set 03     | Ventilschaft   | siehe Set 03  |
| 32           | siehe Set 03     | O-Ring   | siehe Set 03  |
| 33           | siehe Set 03     | Drehzahlregler   | siehe Set 03  |
| 34           | siehe Set 03     | Sicherungsring   | siehe Set 03  |
| 39           | RL-ET0039        | Bronze-Filter, Muffe, Schalldämpfer Gehäuse  | 1   |
| 40           | RL-ET0040        | Auflager   | 1   |
| 41           | RL-ET0041        | Ventil   | 1   |
| 42           | RL-ET0042        | Ventilfeder  | 1   |
| 43           | RL-ET0043        | Schraube Einlassöffnung  | 1   |
| 50           | RL-ASS02         | ø 25 mm Absaug Schlauch ABS mit Druckluftschlauch 1/4"                               | 1   |
| 54           | RL-ET0054        | Zentral -Absaugstutzen ø 28 mm ID, 41 mm AD  | 1   |
| 55           | RL-ET0055        | Mutter   | 1   |
| 57           | RL-ET0057        | Beilagscheibe  | 1   |
| 58           | RL-ET0058        | Schraube   | 1   |
| 80           | RL-ET0080        | Exzentergewicht mit 2,5 mm HUB für 125 mm Schleifteller                              | 1   |
| 81           | RL-ET0081        | Exzentergewicht mit 2,5 mm HUB für 150 mm Schleifteller                              | 1   |
| 82           | RL-ET0082        | Exzentergewicht mit 5 mm HUB für 125 mm Schleifteller                                | 1   |
| 83           | RL-ET0083        | Exzentergewicht mit 5 mm HUB für 150 mm Schleifteller                                | 1   |
| 84           | RL-ET0084        | Drücker, Handhebel (Drückerfarbe Silber)   | 1   |
| 85           | RL-ET0085        | Gehäuse  | 1   |
| 86           | RL-ET0086        | Glocke   | 1   |
| 87           | RL-ASG02         | Absaugglocke Standard für REX-2 und REX-3  | 1   |
| 88           | RL-ASG03         | Absaugglocke groß für REX-3 + Multilohteller 150 mm ø                                | 1   |
| 89           | RL-ET0089        | Maulschlüssel 24 mm  | 1   |
| 93           | siehe Set 06     | Beilagscheibe  | siehe Set 06  |
| 94           | siehe Set 06     | Doppel-Lager   | siehe Set 06  |
| 95           | siehe Set 06     | Abstandsring   | siehe Set 06  |
| 96           | siehe Set 06     | Dichtungsscheibe   | siehe Set 06  |
| 97           | siehe Set 06     | Sicherungsring   | siehe Set 06  |
| 98           | RL-ET0098        | Spindel+Stift  | 1   |
| Set 01       | RL-ETS01         | Lager-Set Motor (Nr. 1, 2, 10)   | 1   |
| Set 03       | RL-ETS03         | Geschwindigkeitsregler-Set (Nr. 31, 32, 33, 34)                                      | 1   |
| Set 06       | RL-ETS06         | Lager-Set Exzenter (Nr. 93, 94, 95, 96, 97)  | 1   |
| X            | Schleifteller    | siehe Seiten 3.077 + 3.078   |   |
| <b>Kit 1</b> | <b>RL-ET0150</b> |   | <b>Montage-Kit 1</b> zum<br>Wechseln der<br>Austauschmotoren                        |
| <b>Kit 2</b> | <b>RL-ET0151</b> |  | <b>Montage-Kit 2</b> zum<br>Wechseln der<br>Austauschmotoren und<br>Motorendmontage |