


Ersatzteilliste - Schleifblüten-Exzenter REX-4 SB2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE
RL-ET0901	Schlüssel	1	RL-ET0926	O-Ring	1
RL-ET0902	Spindel	1	RL-ET0927	O-Ring	1
RL-ET0903	Gegengewicht	1	RL-ET0928	Stift	1
RL-ET0904	Kugellager	2	RL-ET0929	Regulator	1
RL-ET0905	Block	1	RL-ET0930	O-Ring	1
RL-ET0906	Adapter	1	RL-ET0931	O-Ring	1
RL-ET0907	Gummiabdeckung	1	RL-ET0932	Ventilschraube	1
RL-ET0908	Halterung	1	RL-ET0933	Kugellager	2
RL-ET0909	Luftzuführungsstift	1	RL-ET0934	Endplatte	1
RL-ET0910	Schraube	1	RL-ET0935	Zylinderstift	1
RL-ET0911	Schraube (M4 x 0,7)	1	RL-ET0936	Zylinder	1
RL-ET0912	Umgedrehter Haltering	1	RL-ET0937	Rotor	1
RL-ET0913	O-Ring	1	RL-ET0938	Lamellen	4
RL-ET0914	Motorgehäuse	1	RL-ET0939	Frontplatte	1
RL-ET0915	Schalldämpfer	1	RL-ET0940	Kugellager	1
RL-ET0916	Beilagscheibe	1	RL-ET0941	Rotorscheibe	1
RL-ET0917	O-Ring	1	RL-ET0942	Stift	1
RL-ET0918	Luftleitblech	1	RL-ET0943	Halterungsbuchse	1
RL-ET0919	Stift	1	RL-ET0944	Kegelgetriebe	1
RL-ET0920	Hebel	1	RL-ET0945	Abgewinkeltes Kopfgehäuse	1
RL-ET0921	Stift	1	RL-ET0946	Antriebszahnrad	1
RL-ET0922	Stift	1	RL-ET0947	Gehäuseverschlussring	1
RL-ET0923	Sperrstab	1	RL-ET0948	Schmiernippel	1
RL-ET0924	Ventilbuchse	1	RL-ET0949	Ring	1
RL-ET0925	Ventilspindel	1			

REX-4 SB2 und passende Schleifteller finden Sie auf Seite 8.052