









OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer: Unterscheidung Hub

Wichtig: Schleifhub und Schleifpapier als Einheit betrachten und beachten!

Darstellung des Schleifhubes der Exzentrerschleifer			
Hub mm	Hub 2,5 mm	Hub 5 mm	Hub 10 mm
Schliff →	zum Feinschliff ab Korn 400	Universell einsetzbar Korn 100 bis 600	zum Polieren und zum Grobschliff Korn 40 - 100
Schleifteller Ø	Art.-Nummer	Art.-Nummer	Art.-Nummer
77 mm <i>ohne</i> Absaugung rot = ölfrei 	REX-1H2 → S. 8.001	REX-1KH5 → S. 8.002 REX-1KXH5 → S. 8.003	
77 mm <i>mit</i> Absaugung rot = ölfrei	REX-1H2A → S. 8.001	REX-1KH5A → S. 8.002 REX-1KXH5A → S. 8.003	
125 mm <i>ohne</i> Absaugung rot = ölfrei 	REX-2H2 → S. 8.001 REX-2KH2 → S. 8.002	REX-2H5 → S. 8.001 REX-2KH5 → S. 8.002 REX-2SH5 → S. 8.003	REX-2P → S. 8.002
125 mm <i>mit</i> Absaugung rot = ölfrei	REX-2H2A → S. 8.001 REX-2KH2A → S. 8.002	REX-2H5A → S. 8.001 REX-2KH5A → S. 8.002 REX-2SH5A3-1 S. 8.004	REX-2KH10A → S. 8.002
150 mm <i>ohne</i> Absaugung rot = ölfrei 	REX-3H2 → S. 8.001 REX-3KH2 → S. 8.002	REX-3H5 → S. 8.001 REX-3KH5 → S. 8.002 REX-3SH5 → S. 8.003	REX-3P → S. 8.002
150 mm <i>mit</i> Absaugung rot = ölfrei	REX-3H2A → S. 8.001 REX-3KH2A → S. 8.002	REX-3H5A → S. 8.001 REX-3KH5A → S. 8.002 REX-3SH5A3-1 S. 8.004	REX-3KH10A → S. 8.002
Hub mm	0,75 mm	1,5 mm	3,0 mm
50 mm 	REX-5 H1 → S. 8.005	REX-5 H2 → S. 8.005	REX-5 H3 → S. 8.005
20 mm + 30 mm 	Schleifblütenexzenter Mini-Poliermaschinen	REX-4 SB1+2 → S. 8.052	REX-4 SB3 → S. 8.054

OK-STEINL REX®-Exzentrerschleifmaschinen mit 10 mm Hub eignen sich auch ausgezeichnet zum hologrammfreien Polieren!

Weitere Poliermaschinen, elektrisch oder mit AKKU → S. 11.010 - 11.018

<p>Für Exzentrerschleifer S. 8.001 + 8.002 gibt es Ersatzmotoren → siehe S. 8.001e + 8.002e</p> 	<p>Schleifteller → S. 3.071 bis 3.078</p>    <p>50 mm 77 mm 125 mm 150 mm</p>	<p>Softauflagen zum Schleifen von Rundungen und Konturen → S. 3.082 bis 3.085</p> 
---	---	---